

!! POZOR: Prosíme, přečtete si pozorně tento návod k obsluze dřív, než budete chtít nastavit novou číselnou kombinaci. Nepřebíráme záruky za poruchy funkčnosti vzniklé chybným přestavením, příp. použitím síly nebo neodborným zacházením, ani za věcné a majetkové škody, které by mohli vzniknout nesprávným uzavíráním skříně. Nikdy neuschovávejte klíče pro nouzové otevření uvnitř skříně na zbraně.

Všeobecně:

Každé stisknutí klávesnice vydá krátký zvukový signál.

Prodlení mezi jednotlivými stisknutími klávesnice nesmí být delší než 5 sec.

Správně zadaný kód bude potvrzen dvojitým akustickým signálem.

Špatně zadaný kód bude označen trojitým akustickým signálem.

1. PRVNÍ OTEVŘENÍ SKŘÍŇE PO DODANÍ:

- 1.1 Odstraňte kryt zámku napravo od klávesnice.
- 1.2 Zasuňte jeden ze dvou dodaných klíčů sloužící cích pro nouzové otevírání a otočte jím doprava až na doraz.
- 1.3 Otočením kliky umístěné pod klávesnicí směrem doprava skříně otevřeme.
- 1.4 Klíč otočte opět směrem doleva do polohy uzamčeno a vytáhněte jej. Nikdy neuschovávejte klíče pro nouzové otevření uvnitř skříně na zbraně.
- 1.5 Otevřete prostor pro umístění baterií na straně dveří.
- 1.6 Použijte 4 kusy přiložených baterií 1,5 voltu AA. Dbejte při vkládání baterií na správnou polaritu. Uzavřete prostor pro baterie.
- 1.7 Před používáním Vaší skříně na zbraně „Gun-5 EL“ musí být z bezpečnostních důvodů uložen osobní uživatelský kód a také změněn

Mastercode (1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6) - který je již přednastavený z výroby.

Před započítím tohoto velmi jednoduchého programování si stanovte Vaše nové osobní kódy. Nepoužívejte osobní data jako např. datum narození a další kombinace, které by bylo snadné zjistit pouhou znalostí Vaší osoby.

OPATRUJTE VAŠE KÓDY STEJNĚ JAKO KLÍČE PRO NOUZOVÉ OTEVŘENÍ ABY NEMOHLA DOJÍT K JEJICH ZNEUŽITÍ.

2. PROGRAMOVÁNÍ NOVÉHO UŽIVATELSKÉHO KÓDU

- 2.1 Otevřete skříně dle bodů 1.1, 1.2 a 1.3.
- 2.2 Stiskněte červené tlačítko na vnitřní straně dveří.
- 2.3 Zazní 2 signální tóny. Máte 5 sec. během kterých je nutno zahájit programování.
- 2.4 Zadejte Vámi zvolenou kombinaci (z bezpečnostních důvodů doporučujeme zadat mini-málně 3 místnou, maximálně však 8 místnou) a potvrďte ukončení programování tlačítkem „#“.
- 2.5 Po potvrzení Vámi zadaného uživatelského kódu tlačítkem „#“ se rozezní 2 signální tóny.
- 2.6 Programování uživatelského kódu proběhlo úspěšně.

3. PROGRAMOVÁNÍ NOVÉHO MASTER KÓDU

- 3.1 Stiskněte 2x klávesu „ 0 “.
- 3.2 Stiskněte červené tlačítko na vnitřní straně dveří, zazní 3 signální tóny.
- 3.3 Zadejte Vámi zvolenou kombinaci (z bezpečnostních důvodů doporučujeme zadat minimálně 3 místnou, maximálně však 8 místnou).
- 3.4 Potvrďte konec programování stisknutím " * ". Zazní 2 signální tóny.
- 3.5 Programování master kódu proběhlo úspěšně.

4. OTEVŘENÍ SEJFU

- 4.1 Zadejte jeden z Vámi nastavených kódů a potvrďte zadání červeným tlačítkem „ # “.
- 4.2 Zazní dvojitý zvukový signál a rozsvítí se zelená LED dioda, nyní máte 5 sec. na otevření Vaší skříňe pomocí kliky umístěné pod klávesnicí.
- 4.3 Klikou otočte doprava a Vaše skříň je otevřena.

5. BLOKOVACÍ ČAS PŘI OPAKOVANÉM ZADÁNÍ NESPRÁVNÉHO KÓDU

Zadání špatného kódu je signalizováno trojitým akustickým signálem. Máte již jen 2 pokusy pro zadání správného kódu. Pokud dojde k zadání špatného kódu 3x, aktivuje se tzv. blokovací čas na dobu 4 minut, po který elektronika nereaguje na žádné zadání. Po uplynutí této doby můžete opět zadávat správný kód.

6. NOUZOVÉ OTEVÍRÁNÍ

Pokud jste zapoměli Vámi zvolené kódy, popř. jsouli baterie prázdné postupujte následovně

- 6.1 Odstraňte kryt zámku napravo od klávesnice.
- 6.2 Zasuňte jeden ze dvou dodaných klíčů sloužících pro nouzové otevírání a otočte jím doprava až na doraz.
- 6.3 Otočením kliky umístěné pod klávesnicí směrem doprava skříň otevřeme.

7. VÝMĚNA BATERIÍ

- 7.1 Otevřete prostor pro baterie na vnitřní straně dveří.
- 7.2 Použijte 4 kusy nových baterií 1,5 voltu AA. Dbejte při vkládání baterií na správnou polaritu.
- 7.3 Uzavřete prostor pro baterie.

Baterie nie sú súčasťou dodávky tovaru !!

Používejte pouze alkalické baterie !

POZOR:

Váš nový trezor a jeho obsah nejsou automaticky zabezpečeny/pojištěny/. Oddělte tento požadavek bezpečnosti pojistné hodnoty Vašeho pojištění v pojistné smlouvě.