

NÁVOD NA OVLÁDANIE „PRESTIGE“

!!UPOZORNENIE: Prosím, prečítajte si pozorne tento návod p r e d t ý m, než budete obsluhovať zámok alebo budete chcieť nastaviť novú číselnú kombináciu. Nepreberáme zodpovednosť pre poruchy funkčnosti podmienené buď chybným prepínaním, príp. použitím sily alebo neodbornou manipuláciou, ani za vecné škody či za škody na majetku, ktoré vyplývajú napríklad z nepredpisového uzamykania seľfu.

Váš trezor modelu „Prestige“ je možné otvoriť pomocou hlavného kódu, host'ovského kódu alebo jedným z oboch kľúčov núdzového otvárania, ktoré sú súčasťou dodávky.

Každé stlačenie tlačidla sa potvrdí akustickým signálom.

Každé stlačenie tlačidla je možné opraviť stlačením tlačidla „CANCEL“.

Ak si želáte, aby sa zadaný kód (hlavný alebo užívateľský kód) pri zadávaní na displeji nezobrazoval, stlačte pred zadaním kódu tlačidlo „CLEAR“. Namiesto stlačenej číslice sa na displeji zobrazí „ – “.

Neodporúčame používať nealkalické batérie.

Trezor sa dodáva s výrobne nastaveným hlavným kódom 0-0-0-0-0 a užívateľským kódom 1-6-8-0. Z bezpečnostných dôvodov Vám odporúčame, aby ste hlavný kód a užívateľský kód obratom zmenili na osobný kód.

1. UVEDENIE DO ČINNOSTI:

- a. Odnímate okrúhly kryt kľúča núdzového otvárania vpravo vedľa klávesnice.
- b. Vsuňte do zámku jeden z oboch kľúčov núdzového otvárania, ktoré sú súčasťou dodávky.
- c. Otočte kľúčom doprava.
- d. Otvorte dvierka.
- e. Otočte kľúčom späť do východiskovej pozície a vytiahnite ho.
- f. Snímate bezpečnostnú skrutku krytu priečinku na batérie na vnútornej strane dvierok.
- g. Posuňte kryt priečinku na batérie nadol.
- h. Vložte štyri kusy 1,5 V batérií AA (alkalických; pri vkladaní batérií dodržte správnu polaritu).
- i. Na displeji sa zobrazí „HALLO“ – trezor je teraz pripravený k činnosti.
- j. Zatvorte priečinku na batérie.

2. CHYBNÉ ZADANIE

V prípade zadania neprávneho kódu a po stlačení tlačidla „ENTER“ sa ozve päťnásobný akustický signál a na displeji sa zobrazí „ERROR-1“, v prípade ďalšieho nesprávneho zadania sa na displeji zobrazí „ERROR-2“ a po troch nesprávnych zadaniach sa zobrazí „ERROR-3“.

3. DOBA BLOKOVANIA PO CHYBNOM ZADANÍ

Ak je chybný kód zadaný trikrát, začne plynúť päťminútová doba blokovania, počas týchto piatich minút nie je možné nič zadávať. Ak sa počas doby blokovania stlačí sa nejaké tlačidlo, na displeji sa zobrazí „HOLD05“ a zostávajúci čas blokovania sa bude odpočítavať, kým neuplynie. Túto dobu blokovania nie je možné prerušiť, a to ani vybratím batérií.

- 4. VÝMENA BATÉRIÍ** (Ak je zobrazenie slabé alebo nie je čitateľné alebo už nie je možné otvorenie, mali by ste obratom vymeniť batérie).
- V prípade potreby otvorte trezor pomocou kľúča na núdzové otváranie (pozri bod 9 – Otváranie pomocou kľúča núdzového otvárania).
 - Snímate bezpečnostnú skrutku krytu priečinku na batérie na vnútornej strane dvierok.
 - Posuňte kryt priečinku na batérie nadol.
 - Vyberte staré batérie.
 - Vložte nové batérie (alkalické) – dodržte správnu polaritu.
 - Uzatvorte priečinok na batérie.

UPOZORNENIE: Po výmene batérií zostávajú uložené kódy (hlavný kód, užívateľský kód) zachované.

- 5. ZMENA HLAVNÉHO KÓDU** (Vami zvolený hlavný kód zostáva po výmene batérií zachovaný)
- Stlačte dvakrát tlačidlo „CANCEL“.
 - Na displeji sa zobrazí „SUPER“.
 - Zadajte aktuálny hlavný kód (pri dodávke 0-0-0-0-0-0).
 - Na potvrdenie stlačte tlačidlo „ENTER“.
 - Na displeji sa zobrazí „CC – –“.
 - Zadajte „0 1“ na zmenu hlavného kódu.
 - Na potvrdenie stlačte tlačidlo „ENTER“.
 - Na displeji sa zobrazí „NEW“.
 - Zadajte Vami želaný hlavný kód (6-miestny).
 - Na potvrdenie stlačte tlačidlo „ENTER“.
 - Na displeji sa zobrazí „rEPEAT“.
 - Zopakujte Vami želaný hlavný kód (6-miestny).
 - Na potvrdenie stlačte tlačidlo „ENTER“.
 - Ak sa na displeji zobrazí „GOOD“, hlavný kód bol úspešne zmenený.
 - Na displeji sa zobrazí „CC – –“.
 - Ak chcete menu opustiť, stlačte tlačidlo „CANCEL“.

UPOZORNENIE: Ak sa počas programovania na displeji zobrazí „ERROR“, začnite programovanie od bodu 5.f.

6. UZAMKNUTIE – ULOŽENIE HOSTOVSKÉHO KÓDU

- Zatvorte dvierka a zadajte Vami želaný užívateľský kód (tri až šesť číslic).
- Zadaný kód sa zobrazí na displeji.
- Zadanie potvrdíte stlačením tlačidla „ENTER“.
- Trezor sa automaticky uzavrie na závory a na displeji sa zobrazí „CLOSE“.
- Po správnom uzamknutí sa na displeji zobrazí „CLOSEd“ a zvolený kód.
- Ak nie je správne uzamknutie možné, na displeji sa zobrazí „ERROR“.
- Uzamykanie znovu zopakujte, ako je to popísané od bodu 6-a.

7. OTVORENIE HOSTOVSKÝM KÓDOM

- Pri uzatvorených dvierkach alebo vysunutých závorách zadajte Vami želaný užívateľský kód (štyri, päť alebo šesť číslic).
- Zadanie potvrdíte stlačením tlačidla „ENTER“.
- Počas otvárania sa na displeji zobrazí „OPEN“.
- Po uskutočnenom otvorení sa na displeji zobrazí „OPENEd“.

INFO

Ak chcete trezor pomocou predtým zvoleného hostovského kódu znovu uzamknúť, musíte pri uzatvorených dvierkach iba stlačiť tlačidlo „ENTER“.

Trezor sa uzatvorí podľa popisu od bodu 6-d a môže sa otvoriť pomocou hostovského kódu, ktorý ste predtým zvolili, ako je to uvedené v bode 7.

8. OTVORENIE HLAVNÝM KÓDOM

- a. Dvakrát stlačte tlačidlo „CANCEL“.
- b. Na displeji sa zobrazí „SUPER“.
- c. Zadajte aktuálny hlavný kód (pri dodávke 0-0-0-0-0).
- d. Na potvrdenie stlačte tlačidlo „ENTER“.
- e. Na displeji sa zobrazí „CC – –“.
- f. Zadajte „0 0“ na účel otvorenia pomocou hlavného kódu.
- g. Na potvrdenie stlačte tlačidlo „ENTER“.
- h. Počas otvárania sa na displeji zobrazí „OPEN“.
- i. Po uskutočnenom otvorení sa na displeji zobrazí „OPENEd“.

9. OTVORENIE KLÚČOM NÚDZOVÉHO OTVÁRANIA

- a. Odnímate kryt kľúča núdzového otvárania vpravo vedľa klávesnice.
- b. Vsuňte do zámku jeden z oboch kľúčov núdzového otvárania.
- c. Otočte kľúčom doprava.
- d. Pri dostatočnom napätí batérie sa na displeji zobrazí „OPENEd“ a trezor je otvorený.
- e. Aby ste mohli kľúč vytiahnuť, musíte ním otočiť späť do východiskovej pozície – je znovu zamknuté.

10. FUNKCIA PROTOKOLU

Trezor modelu „PRESTIGE“ je sériovo vybavený jednoduchou funkciou protokolu. Na účel správneho využitia funkcie protokolu Vám odporúčame, aby ste pri uvedení trezora do činnosti nastavili aktuálny dátum a čas. Dátum sa zobrazuje vo formáte RRRMMDD (rok – mesiac – deň). Čas sa zobrazuje vo formáte HHMMSS (hodina – minúta – sekunda).

PROGRAMOVANIE DÁTUMU / ČASU

- a. Dvakrát stlačte tlačidlo „CANCEL“.
- b. Na displeji sa zobrazí „SUPER“.
- c. Zadajte aktuálny hlavný kód (pri dodávke 0-0-0-0-0).
- d. Na potvrdenie stlačte tlačidlo „ENTER“.
- e. Na displeji sa zobrazí „CC – –“.
- f. Zadajte „0 8“.
- g. Na potvrdenie stlačte tlačidlo „ENTER“.
- h. Na displeji sa zobrazí „SEt-dt“.
- i. Teraz zadajte dve posledné miesta aktuálneho roka (napr. 17 pre rok 2017), aktuálneho mesiaca (napr. 05 pre máj) a aktuálneho dňa.
- j. Na potvrdenie stlačte tlačidlo „ENTER“.
- k. Na displeji sa zobrazí systémový čas.
- l. Zadajte aktuálny čas (v 24-hodinovom formáte).
- m. Na potvrdenie stlačte tlačidlo „ENTER“.
- n. Na displeji sa zobrazí „GOOd“.
- o. Dátum a čas boli nastavené.
- p. Na displeji sa zobrazí „CC – –“.
- q. Ak chcete menu opustiť, stlačte tlačidlo „CANCEL“.

NAČÍTANIE PROTOKOLU OTVÁRANIA

- Dvakrát stlačte tlačidlo „CANCEL“.
 - Na displeji sa zobrazí „SUPER“.
 - Zadajte aktuálny hlavný kód (pri dodávke 0-0-0-0-0).
 - Na potvrdenie stlačte tlačidlo „ENTER“.
 - Na displeji sa zobrazí „CC – –“.
 - Zadajte „0 9“.
 - Na potvrdenie stlačte tlačidlo „ENTER“.
 - Na displeji sa krátko zobrazí „rECOrd“.
 - Zobrazí sa posledné otvorenie.
- Protokol sa zobrazí v nasledujúcom formáte „RRMMDD“ „SSMM – druh otvorenia“.

PRÍKLAD PROTOKOLU: 1701011212-1

17	01	01		12	12	1
17 RR = rok	01 MM = mesiac	01 TT = deň	Stlačenie tlačidla „6“	12 HH = hodina	12 MM = minúta	1 Druh otvorenia = hlavný kód

Stlačte tlačidlo „6“ na zobrazenie času a druhu otvorenia.

INFORMÁCIE PROTOKOLU

- 1 = otvorenie hlavným kódom
- 8 = otvorenie hosťovským kódom
- 9 = otvorenie kľúčom núdzového otvárania

NAVIGÁCIA V MENU PROTOKOLU

- Tlačidlo „6“ – zobrazenie času a druhu otvorenia
- Tlačidlo „2“ – zobrazenie predchádzajúceho otvorenia
- Tlačidlo „4“ – zobrazenie dátumu otvorenia
- Tlačidlo „8“ – zobrazenie ďalšieho otvorenia

11. VRÁTENIE HLAVNÉHO KÓDU NA VÝROBNÉ NASTAVENIE

- Odnímate plech krytu dvierok.
- Stlačte na päť sekúnd tlačidlo „RESET“.
- Po piatich sekundách sa na displeji zobrazí „RESET“.
- Hlavný kód sa tým vráti na výrobné nastavenie (0-0-0-0-0):
 - hlavný kód „0-0-0-0-0“
 - dátum a čas na systémový čas
 - protokol otvárania sa vymaže

