

SK

Návod na obsluhu pre elektronický zámok-Trendy

POZOR! Pozorne si prosím prečítajte tento prevádzkový návod, predtým ako začnete s prevádzkou elektronického zámku, alebo sa pokúsite zvoliť novú kombináciu čísel. Nechceme prevziať žiadnu zodpovednosť za funkčné poruchy spôsobené chybným prepínaním, použitím násilia, zneužitia alebo za škody, ako aj za stratu majetku.

VŠEOBECNÉ: Akákoľvek činnosť tlačidiel je potvrdená bliknutím červenej svetelnej diódy a krátkym tónom. Maximálna vzdialenosť medzi dvoma činnosťami nesmie byť dlhšia ako sedem sekúnd. V opačnom prípade sa pôvodná voľba vymaže.

1. OTVORENIE SEJFU PO JEHO DORUČENÍ

- 1.1. Odstráňte plastový kryt z rukovete.
- 1.2. Vložte núdzové tlačidlo a otočte doľava
- 1.3. Otočením rukovete vpravo, bude sejf otvorený.
- 1.4. Otočte núdzové tlačidlo späť do svojej pôvodnej polohy a vezmite kľúč.
- 1.5. Otvorte plastové veko na vnútornej strane dverí pre vloženie batérií.
- 1.6. Vložte 4 ks 1,5 V AA batérie správnym spôsobom.
- 1.7. Spustí sa automatický test elektroniky, počas tohto procesu sa na displeji objaví "0", zabliká trikrát červená svetelná dióda a budete počuť tri akustické signály.
- 1.8. Po úspešne dokončenom teste sa na displeji objaví "GOOD".

2. OTVORENIE SEJFU PO VLOŽENÍ BATÉRIÍ

Pre prvé bezpečné otvorenie sejfu s elektronickým zámkom, stlačte tlačidlo "START". Na displeji sa zobrazí "-----". Teraz vložte jednu z nasledujúcich kombinácií: a) 1-2 -3-4 (Usercode) alebo b) 1-2-3-4-5-6 (Mastercode) a znova potvrdte stlačením tlačidla "START". Teraz zaznejú dva krátke zvukové signály a následne na to zabliká zelená svetelná dióda. Na displeji sa zobrazí "OPEN". Otočte rukovet vpravo a do 5 sekúnd sa sejf bezpečne otvorí.

3. PROGRAMOVANIE NOVÉHO KÓDU

Pozor: pre tento sejf môžu byť naprogramované dva rozličné kódy (Usercode a Mastercode). Pre vlastnú bezpečnosť zmeňte obidva kódy hneď po prvom otvorení sejfu.

Programovanie a zmena kódu užívateľa (Usercode)

- Stlačte červené tlačidlo, ktoré sa nachádza vo vnútri sejfu (na zadnej strane dverí). Na displeji sa zobrazí "-- - - - -", zabliká červená svetelná dióda a zaznie jeden akustický signál. Teraz máte sedem sekúnd na zavedenie nového kódu.
- Zadaťte kód (z bezpečnostných dôvodov minimálne 3 čísla, ale maximálne 8 číslic). Stlačte "START" pre potvrdenie Vášho kódu. Na displeji sa objaví "IN" zaznie zvukový signál a zabliká červená svetelná dióda. Taktiež sa na dve sekundy zobrazí na displeji Váš nový kód.
- Ak zvolíte 8 číslic, nie je potrebné stlačiť tlačidlo "START" . Nový kód je automaticky naprogramovaný.
- Váš užívateľský kód bol úspešne zmenený.

Programovanie a zmena ochranného kódu (Mastercode)

- Stlačte tlačidlo "START" a dvakrát "0" ("00"). Potom stlačte červené tlačidlo, ktoré sa nachádza vo vnútri sejfu (na zadnej strane dveri). Na displeji sa objaví "-----".
- Zadaťte kód (z bezpečnostných dôvodov minimálne 3 čísla, ale maximálne 8 číslic). Stlačte "START" pre potvrdenie Vášho kódu. Na displeji sa objaví "IN" zaznie zvukový signál a zabliká červená svetelná dióda. Taktiež sa na dve sekundy zobrazí na displeji Váš nový kód.
- Ak zvolíte 8 číslic, nie je potrebné stlačiť tlačidlo "START" . Nový kód je automaticky naprogramovaný.
- Váš ochranný kód bol úspešne zmenený.

4. NESPRÁVNÝ KÓD

Ak zadáte nesprávny kód, zabliká trikrát červená svetelná dióda a zaznejú tri akustické signály. V takomto prípade máte ešte dve ďalšie možnosti vložiť správny kód. Po zadaní troch nesprávnych kódov, bude elektronický zámok vypnutý. Približne tri minúty zámok nebude reagovať na žiadne tlačidlo. Po troch minútach máte tri ďalšie pokusy o zadanie správneho kódu.

5. SLABÁ BATÉRIA

Na oznámenie testovania batérií stlačte tlačidlo "START". Ak symbol batérie na displeji znázorňuje, že je prázdna, mali by ste zmeniť batérie okamžite (viď kontrolný bod 1.5).

6. MECHANICKÉ NÚDZOVÉ OTVÁRANIE

Ak zabudnete kód, alebo sú prázdne batérie, postupujte nasledovne:

6.1 Otvorte kryt núdzového zámku (vpravo na rukoveti).

6.2 Vložte jeden z dvoch dodaných núdzových kľúčov a otočte ním doľava.

6.3 Otočte rukoveť doprava.

6.4 Teraz je sejf otvorený.

UPOZORNENIE: Váš nový sejf ako aj obsah sejfu, NIE SÚ automaticky poistené.

Batérie nie sú súčasťou dodávky sejfu!!!